


2FT LED HIGH BAY, 17680 LUMEN, 5000K, MV, 0-10V DIMMING, DLC PREMIUM, SENSOR



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

For questions, problems, or missing parts call the Customer Service line at (855) 573-6156 from 8 AM to 6 PM EST Monday – Friday.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture or performing other maintenance in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.

Prior to installation remove all protective plastic film covering from the fixture.

Tools needed for installation: Phillips screwdriver, wire strippers, and pliers.

ASSEMBLY & INSTALLATION

1. Remove the **screw (A)** near the **access plate (B)** located on the back of the fixture. [Fig. 1]
2. Punch out one of the **knockouts (C)** in the **access plate (B)**. [Fig. 1]
3. Open the **access plate (B)** and thread the **supply wires** through the **knockout (C)**. Insert the **supply wires** into the **quick connector (D)** aligning the **black supply wire** with the **black fixture wire** and the **white supply wire** to the **white fixture wire**. [Fig. 2]
4. Connect the ground fixture wire to the supply ground wire using a wire nut.
5. Place the **access plate (B)** back onto the fixture and secure it with the **screw (A)** that was previously removed. [Fig. 1]
6. Hook the **hangers** into the **oblong holes** in the back of the fixture and through the **round holes** on the end of the fixture. [Fig. 3]

DIMMING

1. Set the sensor switches to the position corresponding to the desired dimming level as shown on the next page




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

ADJUSTING THE SENSOR

1. Remove the two **screws (E)** near the cover located on the back of the fixture. Remove the cover. [Fig. 1]
2. Adjust the **dip switches on the motion sensor (F)** as desired. [Fig. 4 & 5]
3. Reattach the cover by reinstalling the two screws (E) that were previously removed.




Fig. 4

Detection Area

1 2	
	100%
	75%
	50%
	10%

Hold Time

1 2 3	
	5 sec
	30 sec
	1 min
	5 min
	10 min
	20 min
	30 min

Daylight Sensor

1 2	
	Disable
	50 Lux
	10 Lux
	2 Lux

Stand-by Period

1 2 3	
	0 sec
	10 sec
	1 min
	5 min
	10 min
	30 min
	1 Hour
	+ ∞

Stand-by Dimming

1 2	
	10%
	20%
	30%
	50%

Fig. 5

Detection Area

Detection area range can be turned by select the combination on the dip switches.

Hold Time

This setting determines the time period the lamp will remain at 100% upon detection.

Daylight Sensor

The daylight threshold can be set on the DIP switches to suit the particular application.


Stand-by Period (Corridor Function)

This is the time period setting to keep at the low light output level before it is completely switched off in the long absence of people.

Stand-by Dimming Level

This is the dimmed low light output level setting after the hold-time has expired

ALTA BAHÍA LED DE 2 PIES, 17680 LUMEN, 5000K, MV, ATENUACIÓN DE 0-10V, DLC PREMIUM, SENSOR



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea atentamente y guarde estas instrucciones. El no hacerlo puede causar una descarga eléctrica o un incendio, lo que puede causar lesiones o muerte.

Para preguntas, problemas, o piezas faltantes llame al Servicio al Cliente al (855) 573-6156 de 8 a.m. – 6 p.m., Hora del Este, Lunes – Viernes.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIOS: Apague el interruptor principal en el disyuntor antes de instalar el aparato o realizar otras tareas de mantenimiento a fin de evitar posibles descargas eléctricas.

GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

Antes de la instalación, retire todo el plástico que protege al lámpara.

Herramientas necesarias: desarmador Philips, pelacables, y alicates.

MONTAJE E INSTALACIÓN

1. Retire el **tornillo (A)**, cerca de la **placa de acceso (B)** situado en la parte posterior del luminario. [Fig. 1]
2. Perfore una de las **entradas (C)** en la **placa de acceso (B)**. [Fig. 1]
3. Abra la **placa de acceso (B)** y enrosque los **cables de alimentación** a través de la **entrada (C)**. Inserte los **cables de alimentación** en el **conector rápido (D)** alineando el **cable negro de alimentación** con el **cable negro del luminario** y el **cable blanco de alimentación** al **cable blanco del luminario**. [Fig. 2]
4. Conecte el cable del luminario de tierra al cable de tierra de alimentación usando una tuerca de cable.
5. Coloque la **placa de acceso (B)** sobre el luminario y fíjelo con el **tornillo (A)** que retiró previamente. [Fig. 1]
6. Enganche las **perchas** en los **agujeros oblongos** en la parte posterior del luminario y a través de los **agujeros redondos** en el extremo del luminario. [Fig. 3]

ATENUACIÓN

1. Ajuste los interruptores del sensor a la posición correspondiente al nivel de atenuación deseado como se muestra en la página siguiente




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

AJUSTE DEL SENSOR

1. Retire los dos **tornillos (E)** cerca de la cubierta que se encuentra en la parte posterior de la luminaria. Retire la cubierta. [Fig. 1]
2. Ajuste los **interruptores DIP del sensor (F)** de movimiento según se desee. [Fig. 4 y 5]
3. Vuelva a colocar la cubierta al reinstalar los dos tornillos (E) que se quitaron previamente.




Fig. 4

Área de Detección	Tiempo de Retención	Sensor de Luz Diurna	Período de Espera	Atenuación de Espera
 1 2	 1 2 3	 1 2	 1 2 3	 1 2
100%	5 seg	Inhabilitar	0 seg	10%
75%	30 seg	50 Lux	10 seg	20%
50%	1 min	10 Lux	1 min	30%
10%	5 min	2 Lux	5 min	50%
	10 min		10 min	
	20 min		30 min	
	30 min		1 Hora	
			+∞	

Fig. 5

Área de Detección

El rango del área de detección puede cambiarse seleccionando la combinación en los interruptores DIP.

Tiempo de Retención

Esta configuración determina el período de tiempo que la lámpara permanecerá al 100% después de la detección.

Sensor de luz diurna

El umbral de luz diurna se puede ajustar en los interruptores DIP para adaptarse a la aplicación particular.


Período de Espera (Función de Corredor)

Este es el ajuste del período de tiempo para mantener el nivel de salida de luz baja antes de que esté completamente apagado en ausencia prolongada de personas.

Atenuación de Espera

Este es el ajuste de nivel de salida de luz baja atenuada después de que el tiempo de espera haya expirado.

HAUTE BAIE DEL DE 2 PIED, 17680 LUMEN, 5000 K, MV, 0-10V GRADATION, DLC PREMIUM, CAPTEUR



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver. Tout manquement à ces instructions risque d'entraîner un choc électrique ou un incendie pouvant causer de blessures, voire la mort.

Pour questions, problèmes, ou pièces manquantes appeler Service à la clientèle à (855) 573-6156 8:00 – 18:00, HNE, Lundi – Vendredi.

PRECAUTION

ATTENTION– RISQUE D'INCENDIE: couper le courant au niveau du disjoncteur avant ou avant toute intervention de maintenance pour éviter tout risque de choc.

GENERALITES

Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations nationales et locales en d'installations électriques.

Avant l'installation, enlevez le film protecteur de plastique recouvrant du projecteur.

Outils nécessaires à l'installation: Tournevis Philips, pince à dénuder, et pinces.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Retirer la **vis** (A) près de la **plaque d'accès** (B) située à l'arrière de le luminaire. [Fig.1]
2. Découper un des **entrées** (C) dans la **plaque d'accès** (B). [Fig.1]
3. Ouvrez la **plaque d'accès** (B) et passer les **fils d'alimentation** par le **entrée** (C). Insérer les **fils d'alimentation** dans le **connecteur rapide** (D) en alignant le **fil d'alimentation noir** avec le **fil noir de luminaire** et le **câble d'alimentation blanc** avec le **fil blanc de luminaire**. [Fig.2]
4. Conecte el cable del luminario de tierra al cable de tierra de alimentación usando una tuerca de cable.
5. Placer le **plaque d'accès** (B) sur le luminaire et le fixer avec la **vis** (A) qui a été précédemment retiré. [Fig.1]
6. Accrocher les cintres dans les **trous oblongs** dans le dos de le luminaire et à travers les **trous ronds** sur l'extrémité de le luminaire. [Fig. 3]




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

ATTÉNUATION

1. Réglez les commutateurs du capteur à la position correspondant au niveau de gradation désiré comme indiqué sur la page suivante

RÉGLAGE DU CAPTEUR

1. Enlevez les deux **vis** (A) près du couvercle situé à l'arrière du luminaire. Enlevez le couvercle. [Fig. 1]
2. Réglez les **commutateurs DIP** sur le **capteur** (F) de mouvement comme désiré. [Fig. 4 et 5]
3. Réinstallez le couvercle en réinstallant les deux vis (E) qui ont été préalablement enlevées.




Fig. 4

Zone de Détection	Temps de Maintien	Capteur de Lumière du Jour	Période de Veille	Gradation de Veille
1 2 100% 75% 50% 10%	1 2 3 5 sec 30 sec 1 min 5 min 10 min 20 min 30 min	1 2 Désactiver 50 Lux 10 Lux 2 Lux	1 2 3 0 sec 10 sec 1 min 5 min 10 min 30 min 1 Heure +∞	1 2 10% 20% 30% 50%

Fig. 5

Zone de Détection

La plage de zone de détection peut être modifiée en sélectionnant la combinaison sur les interrupteurs DIP.

Temps de Maintien

Ce réglage détermine la période pendant laquelle la lampe restera à 100% lors de la détection.

Capteur de Lumière du Jour

Le seuil de lumière du jour peut être réglé sur les commutateurs DIP en fonction de l'application particulière.

Période de Veille (Fonction de Corridor)

C'est le réglage de la période de temps à maintenir au niveau de sortie de faible luminosité avant qu'il ne soit complètement éteint dans la longue absence de personnes.

Gradation de Veille

Il s'agit du réglage du niveau de sortie de faible luminosité après l'expiration du délai d'attente.