





Home NetWerks®

SIMPLE SOLUTIONS FOR A SMARTER HOME

LED VANITY MIRROR WITH BLUETOOTH® SPEAKER

MODEL 76-101-BT

Español p. 7



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by BLUETOOTH SIG, Inc. and any use of the said mark by Homewerks Worldwide is under license. Other trademark and trade names are those of their respective owners.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call our customer service department at 1-877-319-3757, 7:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

Product Specifications	2
FCC Compliance	2
Package Contents	3
Safety Information	3
Power Supply	3
Mirror Buttons and Features	4
Pairing Bluetooth® Device to Speaker	4
Hands-Free Calling from the Mirror	5
Playing Music from the Mirror	5
Troubleshooting	5
Warranty	6

PRODUCT SPECIFICATIONS

Bluetooth®:	Bluetooth® 2.1+EDR
Output Power:	5.4W / DC 5V 1.5A
Output Rating:	Maximum connection range ~ 30 feet (10 m)
Operating Frequency Range:	2.402 GHz ~2.480 GHz
Support Profiles:	MP3 / WAV / WMA
Speaker Impedance:	4Ω/5W
Product Size:	7.5" (L) x 4.5" (W) x 12.5" (H)
Product Weight:	1.15 lbs. (.52 kg)

FCC COMPLIANCE

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	LED Mirror with Bluetooth Speaker	1
B	Power cable	1



SAFETY INFORMATION

For safe and efficient operation of your LED Makeup Mirror with Bluetooth® Speaker, please read and understand this entire manual before using this product.

To maintain optimal performance of this mirror:


1. Do not use the mirror in areas of extreme temperatures or high humidity.
2. Do not place the mirror near a heater or in direct sunlight.
3. Keep the mirror a safe distance from the edge of the counter to prevent accidental falls.
4. Keep mirror away from splashing water.
5. Never disassemble the product which would void the warranty.

POWER SUPPLY


This mirror is powered by the use of a cable that plugs into a standard AC power outlet.

Output requirement: DC 5V/1500mA, Input: 100~240V~50/60Hz

MIRROR BUTTONS AND FEATURES



REF #	ICON	BUTTON	INSTRUCTIONS
1		Power/Mode	Press to turn on the power. Press and hold to turn off the power.
		Bluetooth®	When the mirror is turned on and USB flash drive is connected, press this button to switch between the USB Flash Drive and Bluetooth® functions.
2		Previous Song	Press to go back to the previous song on your playlist.
		Volume Down	Press and hold to lower volume.
3		Phone	WHEN PHONE RINGS: • Press to accept incoming calls hands-free. • Press again to resume music.
		Music	WHEN PLAYING MUSIC: • Press to pause. • Press again to resume music.
4		Next Song	Press to skip to the next song on your playlist.
		Volume Up	Press and hold to increase volume. Alarm sounds when volume is at its maximum.
5		Light	Press to turn on/turn off the LED light.
6		Bluetooth® Indicator Light	When Bluetooth® pairing is enabled, the blue light will flash and a "Beep, Beep" sound will indicate the device is ready for pairing. Follow instructions in the Bluetooth Pairing section of this instruction manual.
7		Built-In Microphone	Built in microphone for speaker phone.



1. USB port to connect and play MP3 music from USB Flash Drive or for charging another device when the mirror is connected to power. **NOTE:** Power charging rate is lower when other functions (i.e., light, speaker) are in use.
2. DC power supply for connection with external adapter or computer. **NOTE:** When the DC and USB ports are not in use, it is important that you leave the silicone cover on to protect them from any build-up of moisture or dust.

CONNECTING YOUR BLUETOOTH® DEVICE TO THE SPEAKER

To play your personal music files, you need a wireless BLUETOOTH® device.

1. When the mirror is in Bluetooth® mode, the blue LED light will flash to indicate it is ready for pairing.
2. Set your device to a midrange volume before connecting to the speaker.
3. The mirror will automatically search for available Bluetooth® devices within range. Please make sure your Bluetooth® device is nearby and pairing is enabled.
4. Follow the instructions that came with your BLUETOOTH® device to make it discoverable or to set it to search for other BLUETOOTH® accessories. This may involve entering a passkey or PIN (Personal Identification Number).

CONNECTING YOUR BLUETOOTH® DEVICE TO THE SPEAKER (continued)

5. If the mirror does not locate your device automatically, restart the pairing process by pressing and holding the power button until you hear "Beep, Beep" from the mirror speaker. From the Home screen, choose Settings > BLUETOOTH®, to search for the speaker.
6. Select "HW MIRROR" to connect your device to the speaker. Enter a passkey or PIN, if prompted.
7. The blue light will remain illuminated to indicate the pairing was successful.
8. When pairing is complete, use the Bluetooth® speaker to play audio from your device. The optimal volume setting for the Bluetooth® speaker is 70% or lower. Settings higher than 70% may cause sound distortion.

NOTE: Bluetooth® wireless devices have a maximum range of 30 feet (10 m). Actual range will vary depending on frequency requirements, obstacles, interference, etc. For optimal quality of hands-free calls, it is advisable to maintain a maximum range of about 3 feet (1 m).

IMPORTANT:

1. When you turn on your mirror, it will automatically try to connect to the last device it was connected to.
2. If multiple devices have been successfully paired to the mirror, it will automatically connect to the last device it was connected to.

NOTE: While your device can maintain multiple pairing records, it can only connect to one accessory at a time. This prevents the device from sending your data to the wrong Bluetooth® accessory.

ANSWERING HANDS-FREE CALLS

Press the "t" button to answer the phone. This will automatically pause the music.

Press the "t" button again to hang up the phone. The music will begin to play again.

PLAYING MUSIC USING THE MIRROR'S BLUETOOTH® SPEAKER

You can either play music on the built-in speaker from your Bluetooth® enabled device once paired, or use the USB port to play music from your USB Flash Drive.

Press and hold "–" to turn down volume.

Press and hold "+" to turn up volume.

Short press "–" to go to the previous song on your playlist.

Short press "+" to go to the next song on your playlist.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Failure to establish Bluetooth® connection.	Bluetooth® is not connected properly.	1. In your settings, ensure that Bluetooth® pairing is enabled on your mobile device. 2. The mirror might still be connected to another Bluetooth® device. Please ensure that all other devices are disconnected before attempting to establish a connection with a new device. Once this is done, proceed with the pairing process. 3. If connection still cannot be established, restart your phone or Bluetooth® device.
Bluetooth® connection range seems shorter than normal.	Interference between mirror and smart device.	1. There might be obstacles between the Bluetooth® device and mirror. Make sure all obstacles are removed for a clear path.
There is audible static and/or the music from your mobile device cuts out.	Interference between mirror and smart device.	1. There might be obstacles between your mobile device and the mirror. Remove all obstacles for a clear path.
	The mobile device is too far away from the mirror.	1. Shorten the distance between the device and the mirror for optimal performance.
No sound is coming from the mirror after Bluetooth® connection has been established.	The volume on the mobile device is turned down.	1. Turn up the volume on the mobile device.
	The volume on the mirror is turned down.	1. Adjust the volume on the mirror by using the volume up button "+".
Unstable connection from multiple mobile phones and other Bluetooth® devices.	Another device is already paired.	1. Only one Bluetooth® connection can be established at one time. If you wish to connect another device to the mirror, you must first disconnect the current paired device.

If the above solutions have not corrected the issue and the mirror is still not working properly, please call our customer service team at 1-877-319-3757 for technical support.



LIMITED 1-YEAR WARRANTY

The manufacturer warrants this mirror against any defects that are due to a defect in materials or workmanship at any time during the first year of ownership, the manufacturer will replace it free of charge, postage-paid at their option. This warranty does not cover products that have been abused, altered, damaged, misused, cut or worn. This warranty does not cover use in commercial applications. Use only manufacturer-supplied genuine warranty repair replacement parts to repair this Bluetooth® Makeup Mirror. Use of non-genuine repair parts will void your warranty. The manufacturer DISCLAIMS all other implied or express warranties including all warranties of merchantability and/or fitness for a particular purpose. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

This warranty is limited to the replacement of defective parts only. Labor charges and/or damage incurred during installation, repair, replacement as well as incidental and consequential damages connected with the above are excluded. Any damage to this product as a result of neglect, misuse, accident or improper use other than the purpose SHALL VOID THIS WARRANTY.

Shipping costs for return product as part of a claim on the warranty must be paid for by the customer.

Inquiries regarding warranty claims can be directed to 1-877-319-3757, 7:30 a.m. - 4:30 p.m., CST, Monday - Friday.



La palabra y logotipos de BLUETOOTH® son propiedad de BLUETOOTH SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de Homewerks Worldwide se efectúa bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda, llame al Servicio al Cliente, 1-877-319-3757, de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar central.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

TABLA DE CONTENIDO

Especificaciones del producto	2
Cumplimiento de la normas FCC	2
Contenido del paquete	3
Información sobre seguridad	3
La fuente de alimentación	3
Botones y funciones del espejo	4
Conexión de su dispositivo Bluetooth® al altavoz	4
Llamada manos libres desde el espejo	5
Reproducción de música desde el espejo	5
Solución de problemas	5
Garantía	6

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Bluetooth®:	Bluetooth® 2.1+EDR
Potencia de salida:	5.4W / DC 5V 1.5A
Rango de salida:	Alcance máximo de conexión ~ 30 pies (10 m)
Rango de frecuencia de funcionamiento:	2.402 GHz ~2.480 GHz
Archivos compatibles:	MP3 / WAV / WMA
Impedancia del altavoz:	4Ω/5W
Dimensiones del producto:	7.5 x 4.5 x 12.5 pulg. (La x An x Al)
Peso del producto:	1.15 lb (0,52 kg)

CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado.


Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios no autorizados en este equipo. Tales modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el representante o con

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Espejo LED con altavoz Bluetooth®	1
B	Cable de energía	1



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Para un funcionamiento seguro y eficiente de su espejo de maquillaje LED con altavoz Bluetooth®, lea y comprenda todo este manual antes de usar este producto.

Para mantener un rendimiento óptimo de este espejo:


- 1. No use el espejo en áreas de temperaturas extremas o alta humedad.
- 2. No coloque el espejo cerca de un calentador o bajo la luz solar directa.
- 3. Mantenga el espejo a una distancia segura del borde del mostrador para evitar caídas accidentales.
- 4. Mantenga el espejo alejado de las salpicaduras de agua.
- 5. Nunca desmonte el producto, lo que anularía la garantía.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN


Este espejo se alimenta mediante el uso de un cable que se conecta a una toma de corriente CA estándar.

Requisito de salida: 5 V CD / 1500 mA, Entrada: 100 ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz

BOTONES Y FUNCIONES DEL ESPEJO



REF #	ICONO	BOTON	INSTRUCCIONES
1		Potencia / Modo	Presione para encender la energía. Mantenga pulsado para apagar la energía.
		Bluetooth®	Cuando el espejo esté encendido y la unidad flash USB esté conectada, presione este botón para cambiar entre las funciones de unidad flash USB y Bluetooth®.
2		Canción anterior	Presione para volver a la canción anterior en su lista de reproducción.
		Bajar volumen	Mantenga pulsado para bajar el volumen.
3		Teléfono	CUANDO SONA EL TELÉFONO: • Presione para aceptar llamadas entrantes con manos libres. • Presione nuevamente para reanudar la música.
		Música	CUANDO ESCUCHAR MÚSICA: • Presione para pausar. • Presione nuevamente para reanudar la música.
4		Canción siguiente	Presione para pasar a la siguiente canción de su lista de reproducción.
		Subir el volumen	Mantenga pulsado para aumentar el volumen. Suenan una alarma cuando el volumen está al máximo.
5		Luz	Presione para encender / apagar la luz LED
6		Luz Indicadora de Bluetooth®	Cuando el emparejamiento Bluetooth® está habilitado, la luz azul parpadeará y un sonido "Bip, Bip" indicará que el dispositivo está listo para emparejarse. Siga las instrucciones de la sección Emparejamiento Bluetooth de este manual.
7		Micrófono incorporado	Micrófono incorporado para teléfono con altavoz.



1. Puerto USB para conectar y reproducir música MP3 desde una unidad flash USB o para cargar otro dispositivo cuando el espejo está conectado a la corriente. **NOTA:** La tasa de carga de energía es menor cuando se utilizan otras funciones (luz o altavoz).
2. Fuente de alimentación CD para conexión con adaptador externo o computadora. **NOTA:** Cuando los puertos CD y USB no estén en uso, es importante que deje la cubierta de silicona puesta para protegerlos de cualquier acumulación de humedad o polvo.

CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO BLUETOOTH® AL ALTAVOZ

Para reproducir sus archivos de música personales, necesita un dispositivo inalámbrico BLUETOOTH®.

1. Cuando el espejo está en modo Bluetooth®, la luz LED azul parpadeará para indicar que está listo para emparejarse.
2. Configure su dispositivo a un volumen de rango medio antes de conectarlo al altavoz.
3. El espejo buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth® disponibles dentro del alcance. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth® esté cerca y que el emparejamiento esté habilitado.
4. Sigue las instrucciones que vienen con tu dispositivo BLUETOOTH® para que se pueda detectar o para buscar otros accesorios BLUETOOTH®. Esto puede requerir ingresar una clave de acceso o PIN (Número de identificación personal).

CONEXIÓN DE SU DISPOSITIVO BLUETOOTH® AL ALTAVOZ (continuación)

5. Si el espejo no localiza su dispositivo automáticamente, reinicie el proceso de emparejamiento manteniendo presionado el botón de encendido hasta que escuche "Bip, Bip" en el altavoz del espejo. En la pantalla de inicio, elija Configuración > BLUETOOTH® para buscar el altavoz.
6. Seleccione "HW MIRROR" para conectar su dispositivo al altavoz. Ingrese una clave de acceso o PIN, si se le solicita.
7. La luz azul permanecerá iluminada para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.
8. Cuando se complete el emparejamiento, use el altavoz Bluetooth® para reproducir audio desde su dispositivo. El ajuste de volumen óptimo para el altavoz BLUETOOTH® es del 70% o inferior. Los ajustes superiores al 70% pueden causar distorsión del sonido.

NOTA: Los dispositivos inalámbricos Bluetooth® tienen un alcance máximo de 30 pies (10 m). El alcance real variará según los requisitos de frecuencia, obstáculos, interferencias, etc. Para una calidad óptima de las llamadas manos libres, es aconsejable mantener un alcance máximo de aproximadamente 3 pies (1 m).

IMPORTANTE:

1. Cuando encienda su espejo, automáticamente intentará conectarse al último dispositivo al que estaba conectado.
2. Si se han emparejado con éxito varios dispositivos con el espejo, se conectará automáticamente al último dispositivo al que estaba conectado.

NOTA: Si bien su dispositivo puede mantener varios registros de emparejamiento, solo se puede conectar a un accesorio a la vez. Esto evita que el dispositivo envíe sus datos al accesorio Bluetooth® incorrecto.

PARA CONTESTAR LLAMADAS MANOS LIBRES

Presione el botón "t" para contestar el teléfono. Esto pausará automáticamente la música.

Presione el botón "t" nuevamente para colgar el teléfono. La música comenzará a sonar nuevamente.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CON EL ALTAVOZ BLUETOOTH® DEL ESPEJO

Puede reproducir música en el altavoz incorporado desde su dispositivo Bluetooth® una vez emparejado, o usar el puerto USB para reproducir música desde su unidad flash USB.

Mantenga presionado "-" para bajar el volumen.

Mantenga pulsado "+" para subir el volumen.

Presione brevemente "-" para ir a la canción anterior de su lista de reproducción.

Presione brevemente "+" para ir a la siguiente canción de su lista de reproducción.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No se pudo establecer la conexión Bluetooth®.	Bluetooth® no está conectado correctamente.	1. En su configuración, asegúrese de que el emparejamiento Bluetooth® esté habilitado en su dispositivo móvil. 2. Es posible que el espejo aún esté conectado a otro dispositivo Bluetooth®. Asegúrese de que todos los demás dispositivos estén desconectados antes de intentar establecer una conexión con un nuevo dispositivo. Una vez hecho esto, continúe con el proceso de emparejamiento. 3. Si aún no se puede establecer la conexión, reinicie su teléfono o dispositivo Bluetooth®.
El alcance de la conexión Bluetooth® parece más corto de lo normal.	Interferencia entre espejo y dispositivo inteligente.	1. Puede haber obstáculos entre el dispositivo Bluetooth® y el espejo. Asegúrese de eliminar todos los obstáculos para dejar un camino despejado.
Hay estática audible y / o la música de su dispositivo móvil se corta.	Interferencia entre espejo y dispositivo inteligente.	1. Puede haber obstáculos entre su dispositivo móvil y el espejo. Elimine todos los obstáculos para un camino despejado.
	El dispositivo móvil está demasiado lejos del espejo.	1. Acorte la distancia entre el dispositivo y el espejo para un rendimiento óptimo.
No sale sonido del espejo después de que se ha establecido la conexión Bluetooth®.	El volumen del dispositivo móvil está bajo.	1. Suba el volumen del dispositivo móvil.
	El volumen del espejo está bajado.	1. Ajuste el volumen en el espejo usando el botón de subir volumen "+".
Conexión inestable de varios teléfonos móviles y otros dispositivos Bluetooth®.	Otro dispositivo ya está emparejado.	1. Solo se puede establecer una conexión Bluetooth® a la vez. Si desea conectar otro dispositivo al espejo, primero debe desconectar el dispositivo emparejado actual.

Si las soluciones anteriores no han corregido el problema y el espejo aún no funciona correctamente, llame a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-877-319-3757 para obtener asistencia técnica.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

El fabricante garantiza este espejo contra cualquier defecto que se deba a un defecto en los materiales o la mano de obra en cualquier momento durante el primer año de propiedad, el fabricante lo reemplazará sin cargos y con el franqueo pagado a su discreción. Esta garantía no cubre productos que hayan sido objeto de abuso, alteración, daño, mal uso, corte o desgaste. Esta garantía no cubre el uso en aplicaciones comerciales. Utilice únicamente piezas de repuesto de reparación originales provistas por el fabricante para reparar este espejo de maquillaje con Bluetooth®. El uso de piezas de repuesto que no sean originales anulará su garantía. El fabricante RECHAZA todas las demás garantías implícitas o expresas, incluidas todas las garantías de comercialización y / o idoneidad para un propósito particular. Como algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía se limita únicamente al reemplazo de piezas defectuosas. Se excluyen los cargos de mano de obra y / o daños incurridos durante la instalación, reparación, reemplazo, así como daños incidentales y consecuentes relacionados con lo anterior. Cualquier daño a este producto como resultado de negligencia, mal uso, accidente, instalación o uso incorrecto que no sea el propósito DEBERÍA ANULAR ESTA GARANTÍA.

Los costos de envío para el producto devuelto como parte de una reclamación de la garantía deben ser pagados por el cliente.

Las consultas sobre reclamaciones de garantía pueden dirigirse al 1-877-319-3757, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., HCE, de lunes a viernes.