



Read All Instructions Carefully Before Installing (Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar)



1. Turn off water supply. Remove the volume and temperature control handles, the escutcheon, and retainer nut.
Cortar el suministro de agua. Quitar el volumen y las manijas de control de temperatura, el escudo, y la tuerca de retención.
2. Replace retainer nut, escutcheon, and control handles. Turn on water supply.
Reinstalar la tuerca de retención, la roseta y las manijas de control. Abrir el suministro de agua.



CONTENTS:

- Volume Control Handle (Maneral de Control de Volumen)
- Temperature Control Handle (Maneral de Control de Temperatura)
- Escutcheon (Chapetón)
- Retainer Nut (Tuerca de Retención)

BrassCraft®
SERVICE PARTS

BrassCraft Manufacturing Co.
39600 Orchard Hill Place
Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: (866) 625-2007
FAX: (248) 374-3716
www.brasscraftserviceparts.com