


**9" ROUND HIGH BAY, 120-277V, 5000K, 1-10V
DIMMING
HBR14DMDP50**



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Please read carefully and save these instructions. Failure to do so may lead to electrical shock or fire, which may cause injury or death.

For questions, problems, or missing parts call the Customer Service line at (855) 573-6156 from 8 AM to 6 PM EST Monday – Friday.

CAUTION

WARNING – RISK OF FIRE: Turn off the main power at the circuit breaker before installing the fixture or performing other maintenance in order to prevent possible shock.

GENERAL

All electrical connections must be in accordance with local, and national electrical codes.


Prior to installation remove all protective plastic film covering from the fixture.

Tools needed for installation: Phillips screwdriver, wire strippers, and pliers.

INSTALLATION

NOTE: Additional items may be required to complete installation. Please read the entire instructions before attempting to install the fixture.

1. ASSEMBLE THE FIXTURE



1. Thread the hook into the hole on the top of the fixture body.
2. Use the hex nut to secure the assembly in place.
3. Thread the set screw into the hole on the top of the fixture, to secure the assembly in place.


2. CHOOSE MOUNTING HARDWARE (NOT INCLUDED)

NOTE: This fixture can be wired either directly to a junction box, or to an external wall outlet. If the fixture will be wired directly to the junction box, do not mount the canopy until the fixture has been wired.

To mount the fixture directly to the Junction box, purchase a canopy mounting kit, such as the example to the right from Home Depot.


Follow the instructions that come with the mounting kit to install the canopy to the junction box.

Once the canopy is installed, either mount the fixture directly to the canopy loop, or purchase a chain for a suspended mount.





5 in. Classic Canopy Kit
Home Depot Model #:
7001200


3. MOUNT THE FIXTURE



1. Unscrew the holding screw on the tip of the hook.
2. Thread your choice of mounting option (pictured: chain) onto the hook.
3. Re-thread the screw into the hook to secure the assembly in place

WIRING DIRECTLY TO JUNCTION BOX

NOTE: PARTS NOT INCLUDED	
WIRING DIRECT TO JUNCTION BOX	WIRING TO OUTLET
 1/8 in. Non-Metallic Twin-Screw Cable Clamp Connectors	 120 V Plug Model#: AS515P  277 V Plug Model#: ASL720P




NOTE: This manual shows the mounting options for this fixture, and provides wiring instructions. It is recommended to completely wire the fixture before mounting.

1. Before beginning, ensure the power to the junction box is off.
2. To wire the fixture directly to a junction box, you will need to purchase a 1/8 in. fitting (A). Additionally, ensure that the junction box is mounted externally (see above), so that the cord w/fitting (A) can be attached to the knockout on the side of the junction box.
3. Choose a knockout on the side of the junction box. Remove the knockout.
4. Attach the fitting (A) to the cord.
5. Wire the fixture power wires to the supply power wires using wire nuts (C), ensuring that all connections are secure. Tuck the connections into the junction box.
6. Attach the cord with fitting to the junction box.
7. If you are using the recommended Canopy Kit (B), or any other approved mounting method, mount the fixture to the junction box now, following the instructions included in the kit.
8. Restore power to the fixture.


WIRING TO A PLUG

1. The fixture can be connected to either a 120 V, or a 277 V outlet, using a plug adapter (not included). Determine which voltage works best for you, and purchase the required parts (see above).
2. Wire the fixture power wires (Black, White and Green) to the purchased plug, following the instructions provided with the plug assembly.
3. Ensure that all wire connections are secure and tucked away, then insert the cord with plug into a nearby outlet to power the fixture.

0-10V DIMMING



**9" BAHIA REDONDA, 120-277V, 5000K, 1-10V
DIMMING
HBR14DMDP50**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lea atentamente y guarde estas instrucciones. De lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas o incendios, lo que puede causar lesiones o la muerte.

Para preguntas, problemas o piezas faltantes, llame a la línea de Servicio al Cliente al (855) 573-6156 de 8 AM a 6 PM EST de lunes a viernes.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO: apague la alimentación principal en el disyuntor antes de instalar el dispositivo o realizar otras tareas de mantenimiento para evitar posibles descargas.

GENERAL

Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.


Antes de la instalación, retire toda la película protectora de plástico del dispositivo.

Herramientas necesarias para la instalación: Destornillador Phillips, pelacables y alicates.

INSTALACIÓN

NOTA: Es posible que se requieran elementos adicionales para completar la instalación. Lea todas las instrucciones antes de intentar instalar el dispositivo.

1. ENSAMBLAR EL ACCESORIO




1. Enrosque el gancho en el orificio en la parte superior del cuerpo del dispositivo.
2. Use la tuerca hexagonal para asegurar el conjunto en su lugar.
3. Enrosque el tornillo de fijación en el orificio en la parte superior del dispositivo, para asegurar el conjunto en su lugar.

2. ELIJA EL HARDWARE DE MONTAJE (NO INCLUIDO)

NOTA: Este dispositivo se puede conectar directamente a una caja de conexiones o a una toma de corriente externa. Si el dispositivo se conectará directamente a la caja de conexiones, no monte el dosel hasta que el dispositivo se haya conectado.


Para montar el dispositivo directamente en el Caja de conexiones, compre un kit de montaje de dosel, como el ejemplo a la derecha de Home Depot.

Siga las instrucciones que vienen con el kit de montaje para instalar el dosel en la caja de conexiones.
Una vez que se instala el dosel, monte el dispositivo directamente en el bucle del dosel o compre una cadena para un soporte suspendido.



5 in Kit de Dosel Clásico
Home Depot Modelo #: 7001200

3. MONTAJE DE LA FIJACIÓN



1. Desenrosque el tornillo de sujeción en la punta del gancho.
2. Enrosque la opción de montaje que elija (en la imagen: cadena) en el gancho.
3. Vuelva a enroscar el tornillo en el gancho para asegurar el conjunto en su lugar.

CABLEADO DIRECTO A LA CAJA DE CONEXIONES

NOTA: PIEZAS NO INCLUIDAS		
ALAMBRADO DIRECTO A UNIÓN CAJA	CABLEADO O A LA SALIDA	
1/8 in. Conectores de abrazadera de cable de tornillo doble no metálico	120 V Enchufe Modelo#: AS515P 277 V Enchufe Modelo#: ASL720P	


NOTA: Este manual muestra las opciones de montaje para este accesorio y proporciona instrucciones de cableado. Se recomienda cablear completamente el dispositivo antes de montarlo.

1. Antes de comenzar, asegúrese de que la caja de conexiones esté apagada.
2. Para cablear el dispositivo directamente a una caja de conexiones, deberá comprar un accesorio de 1/8 pulg. (A). Además, asegúrese de que la caja de conexiones esté montado externamente (ver arriba), de modo que el cable con el accesorio (A) se pueda unir al orificio ciego en el costado de la caja de conexiones.
3. Elija un nocaút en el costado de la caja de conexiones. Retire el golpe de gracia.
4. Conecte el accesorio (A) al cable.
5. Conecte los cables de alimentación del dispositivo a los cables de alimentación de suministro con tuercas para cables (C), asegurando que todas las conexiones estén seguras. Meta las conexiones en la caja de conexiones.
6. Conecte el cable con el accesorio a la caja de conexiones.
7. Si está utilizando el Kit de cubierta recomendado (B), o cualquier otro método de montaje aprobado, monte el dispositivo en la caja de conexiones ahora, siguiendo las instrucciones incluidas en el kit.
8. Restaurar la energía a la luminaria.


CABLEADO A UN ENCHUFE

1. El dispositivo se puede conectar a un tomacorriente de 120 V o 277 V, usando un adaptador de enchufe (no incluido). Determine qué voltaje funciona mejor para usted y compre las piezas necesarias (consulte más arriba).
2. Conecte los cables de alimentación del dispositivo (negro, blanco y verde) al enchufe adquirido, siguiendo las instrucciones proporcionadas con el conjunto del enchufe.
3. Asegúrese de que todas las conexiones de cables estén seguras y escondidas, luego inserte el cable con el enchufe en un tomacorriente cercano para alimentar el dispositivo.

0-10V DIMMING



**9" ROUND HIGH BAY, 120-277V, 5000K, 1-10V
ATTÉNUATION
HBR14DMDP50**



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez lire attentivement et conserver ces instructions. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie, pouvant causer des blessures graves voire mortelles.

Pour toute question, problème ou pièce manquante, appelez le service à la clientèle au (855) 573-6156 de 8h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE: Coupez l'alimentation principale au disjoncteur avant d'installer le projecteur ou d'effectuer tout autre entretien afin d'éviter tout risque de choc.

GÉNÉRAL

Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux codes électriques locaux et nationaux.


Avant l'installation, enlevez tout le film de protection en plastique de l'appareil.

Outils nécessaires à l'installation: Tournevis cruciforme, dénudeur de fil et pince.

INSTALLATION

REMARQUE: des éléments supplémentaires peuvent être nécessaires pour terminer l'installation. Veuillez lire toutes les instructions avant d'essayer d'installer le projecteur.

1. ASSEMBLER L'APPAREIL




1. Enfiler le crochet dans le trou en haut du corps du luminaire.
2. Utilisez l'écrou hexagonal pour fixer l'ensemble en place.
3. Enrosque el tornillo de fijación en el orificio en la parte superior del dispositivo, para asegurar el conjunto en su lugar.

2. CHOISISSEZ LE MATÉRIEL DE MONTAGE (NON INCLUS)

REMARQUE: Cet appareil peut être branché directement sur une boîte de jonction ou sur une prise murale externe. Si le projecteur doit être câblé directement sur la boîte de jonction, ne montez pas le baldaquin avant que le projecteur ne soit câblé.


Pour monter le luminaire directement sur le Boîte de jonction, achetez un kit de montage pour auvent, tel que l'exemple à droite de Home Depot.

Suivez les instructions fournies avec le kit de montage pour installer le baldaquin sur la boîte de jonction.
Une fois le capot installé, montez le projecteur directement sur la boucle du capot ou achetez une chaîne pour un montage suspendu.



5 po. Kit Canopée Classique
Home Depot Modele #:
7001200

3. MONTAGE DE L'APPAREIL



1. Dévissez la vis de fixation sur la pointe du crochet.
2. Enfilez votre choix d'option de montage (illustration: chaîne) sur le crochet.
3. Resserrez la vis dans le crochet pour fixer l'ensemble en place.

CÂBLAGE DIRECTEMENT À LA BOÎTE DE JONCTION

REMARQUE: PIÈCES NON INCLUSES

CÂBLAGE DIRECT À JONCTION BOÎTE



Connecteurs de serre-câble à deux vis non métalliques de 1/8 po


CÂBLAGE VERS OUTLET



120 V prise de courant
Model#:
AS515P



277 V prise de courant
Model#:
ASL720P



REMARQUE: Ce manuel indique les options de montage de ce luminaire et fournit des instructions de câblage. Il est recommandé de câbler complètement le luminaire avant le montage.

1. Avant de commencer, assurez-vous que la boîte de jonction est hors tension.
2. Pour raccorder le projecteur directement à une boîte de jonction, vous devez acheter un raccord de 1/8 po (A). De plus, assurez-vous que la boîte de jonction est montée à l'extérieur (voir ci-dessus), de sorte que le cordon avec raccord (A) puisse être attaché à l'entrée défonçable sur le côté de la boîte de jonction.
3. Choisissez un knock-out sur le côté de la boîte de jonction. Retirez le KO.
4. Fixez le raccord (A) au cordon.
5. Câblez les câbles d'alimentation du luminaire aux câbles d'alimentation à l'aide des écrous de câble (C), en vous assurant que toutes les connexions sont sécurisées. Rentrez les connexions dans la boîte de jonction.
6. Fixez le cordon avec raccord à la boîte de jonction.
7. Si vous utilisez le kit de toit recommandé (B) ou toute autre méthode de montage approuvée, montez maintenant le projecteur sur la boîte de jonction, en suivant les instructions fournies dans le kit.
8. Rétablir le pouvoir à l'appareil.

CÂBLAGE VERS UNE FICHE

1. Le projecteur peut être connecté à une prise 120 V ou 277 V à l'aide d'un adaptateur (non fourni). Déterminez quelle tension vous convient le mieux et achetez les pièces nécessaires (voir ci-dessus).
2. Câblez les câbles d'alimentation de l'appareil (noir, blanc et vert) à la fiche achetée, en suivant les instructions fournies avec la fiche.
3. Assurez-vous que toutes les connexions de fils sont bien connectées et nichées, puis insérez le cordon avec la fiche dans une prise à proximité pour alimenter l'appareil.

0-10V DIMMING

