FRONT

QUICK START GUIDE

WYZE × LOCKIN

2

IN THE BOX





1. Fingerprint Scanner
2. Keypad
3. Battery Indicator
4. USB-C Charging Port
5. Battery Cover
6. Thumb Latch
7. Pairing Button
8. Battery Compartment
9. Mounting Plate
10. Deadbolt
11. Strike Plate
12. Dust Box
13. AA Battery x 4
14. Deadbolt Screws (M4*25) x 2
Strike Screws (M4*25) x 2
Mounting Plate Screw x 1
15. Interior Assembly Screws (M4*38) x 2
16. Mounting Plate Screws (M4*8) x 2
17. Template

* To avoid any injuries, be careful when installing the product. You are responsible for knowing local building codes and where it is appropriate to install the lock.

3

WELCOME TO WYZE

Hi! Thanks for getting your hands on a Wyze Lock Bolt. If this is your first Wyze product, welcome to the Wyze family!

This guide will help you get things set up. In the app, you can also follow these steps and watch the video tutorial.

For an easier installation, we recommend having a helping hand nearby.

SETUP

Download the Wyze app and sign in or create an account.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

In the Wyze app, tap the **+** plus sign, then **Add Device > Home > Wyze Lock Bolt**. Follow the in-app installation and setup instructions to complete Wyze Lock Bolt setup.

4

OVERVIEW

Here's a look at the installation steps you'll go through in this guide.

Step 1: Remove the existing lock
Step 2: Install the Dust Box and Strike Plate
Step 3: Install the Deadbolt and Strike Plate
Step 4: Install the Keypad Assembly
Step 5: Install the Mounting Plate
Step 6: Install the Interior Assembly



5

INSTALLATION GUIDE

Prepare the door for installation.
Remove the existing lock and check your door.
If your door has holes like the one below, please skip step 2 (page 7). You can also use a measuring tape to check the lengths.



6

If needed, drill the following holes on your door (standard US doors are usually already compatible).

Step A: Determine Backset

- The backset is the distance from the door edge to the center of the hole on the door face.
- The adjustable latch fits both backsets of 2-3/8" (60 mm) and 2-3/4" (70 mm).

Step B: Use Template to Mark the Door

- Select the desired height and backset on the door face. Use the template to mark the center of the circle on the door face and the center of the door edge.

Step C: Drill Holes

- Use your marks as a guide to drill a 2-1/8" (54 mm) hole through the door face. For the latch, drill a 1" (25.4 mm) hole through door face's edge.

7

Determine if the latch needs to be adjusted.



- Determine if the latch needs to be adjusted to the 2-3/4" (70 mm) backset.
- Measure the backset using the instructions on the previous page. If it is 2-3/4" (70 mm), you will need to adjust/extend the latch.
- To adjust, twist the latch until it stops.
- Reverse the direction to return to the 2-3/8" (60 mm) backset.

8

Install the deadbolt and dust box.

A. Install the deadbolt using the screws provided (labeled "14"). Ensure the hub of the latch is centered with the hole on the door face.



B. Optional: Install the dust box and strike plate using the screws provided (labeled "14").



9

Install the keypad assembly.
Install the keypad assembly by inserting the the two prongs through the corresponding holes on the latch. Pass the cable on the keypad assembly (shown below) **under** the deadbolt latch and through the door.



10

Install the Mounting Plate

A. Separate the mounting plate from the interior assembly. Route the cable through the mounting plate hole as shown. Then install the mounting plate on the indoor-facing side of the door.

B. Using the screws provided (labeled "14" & "16"), tighten the mounting plate and ensure the mounting plate and keypad assembly are aligned properly.

Tip: Have a friend hold the keypad assembly against the door so it doesn't move around during this step. You can also use a flashlight to make sure the screws (labeled "16") are aligned with the corresponding holes on the keypad assembly.

C. If the plate or assembly is lopsided, loosen the screws, adjust the position as needed, then re-tighten the screws.

11

Install the Interior Assembly

A. Remove the battery cover from the interior assembly. You should see a sticker at the bottom of the battery cover. Place your thumb there to pop it out. You may remove the sticker when done.

B. Connect the cable wire into the back of the interior assembly. The side with a mark on it faces up. You can also check if the red/orange wires are on the right.

IMPORTANT!
Make sure the connector is properly plugged in.



12

C. Wrap the excess part of the cable over the tailpiece. Ensure the cable is fully inside, then insert the interior assembly by aligning the tailpiece through the center hole as shown.



13

D. Rotate the thumb latch to make sure the latch retracts normally.



14

E. Using the screws provided (labeled "15"), install the interior assembly to the mounting plate.



15

CHECK THE INSTALLATION

1. Insert the batteries provided. Don't put on the cover yet. We'll do that once setup is done in the app!
2. Check if the interior assembly is secure and aligned properly.
3. Check if the keypad assembly is secure and aligned properly.

16

STATUS LIGHT GUIDE

Flashing white light
The lock is ready to connect

Solid red light
The lock failed to lock or unlock

Solid white light
The lock successfully locked or unlocked

Solid red low-battery light (labeled "3" in In The Box)
The lock has low battery

TROUBLESHOOTING

1. How do I reset the device?
To reset Wyze Lock Bolt, remove one of the batteries, then place it back in.

2. Why didn't it beep after I pressed and held the Pairing button?
Check if the cable is connected properly to the interior assembly. Make sure that the batteries have a charge and are installed correctly. If that doesn't work, contact support for a replacement.

3. Why didn't the keypad scan my fingerprint?
Ensure the surface of the fingerprint scanner and your fingertip are free of debris, water, excessive oil, or other substances. Coarse or dry skin can also reduce readability.

17

CAUTION

– Do not attempt to remove, repair, modify, or perform maintenance on any part of Wyze Lock Bolt except to change the batteries.
– Use only new batteries and do not mix different types of batteries.
– Do not install or operate Wyze Lock Bolt where the temperature is higher than 122°F (50°C) or store Wyze Lock Bolt where the temperature is higher than 158°F (70°C).
– Do not install or operate Wyze Lock Bolt at altitudes higher than 5000 m.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

In order to comply with FCC radiation exposure limits this equipment must be installed and operated to provide at least 20 cm separation from the body at all times. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC WARNING:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

18

SPECIFICATIONS

Product Name: Wyze Lock Bolt
Model: WLCKB1
Operating Voltage: 6V
Weather Resistance: IP54 (or 64 TBD)
Bluetooth: BLE 5.0
FCC ID: 2AUJWLCKB1
IC ID: 25466-WLCKB1

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at https://wyze.com/return-warranty-policy or request a copy by contacting Wyze at +1 (206) 339-9666.

19

DANS LA BOÎTE

Ensemble clavier | Assemblage intérieur



2



1. Scanner d'empreintes digitales
2. Clavier
3. Indicateur de batterie
4. Port de charge USB-C
5. Couvercle de la batterie
6. Loquet
7. Bouton de jumelage
8. Compartiment de la batterie
9. Plaque de montage
10. Verrou
11. Gâche
12. Boîte à poussière
13. 4 piles AA
14. 2 vis de verrou (M4*25)
2 vis de la gâche (M4*25)
1 vis de la plaque de montage
15. 2 vis de l'assemblage intérieur (M4*38)
16. 2 vis de la plaque de montage (M4*8)
17. Gabarit

* Pour éviter toute blessure, soyez prudent lors de l'installation du produit. Il vous incombe de connaître les codes de construction locaux et de savoir où il est approprié d'installer le verrou.

3

BIENVENUE CHEZ WYZE

Bonjour! Merci d'avoir acheté un Wyze Lock Bolt. Si c'est votre premier produit Wyze, bienvenue dans la famille Wyze!

Ce guide vous aidera à mettre les choses en place. Dans l'application, vous pouvez également suivre ces étapes et regarder le tutoriel vidéo.

Pour une installation plus facile, nous vous recommandons de vous faire aider par quelqu'un.

SETUP

Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.

Télécharger sur l'App Store | OBTENEZ SUR Google Play

Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google Assistant, Google Home, Google Play et le logo de Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Dans l'application Wyze, appuyez sur le signe **+** **+**, puis **Add Device > Home > Wyze Lock Bolt**. Suivez les instructions d'installation et de configuration de l'application pour terminer l'installation du Wyze Lock Bolt.

4

APERÇU

Voici un aperçu des étapes d'installation que vous allez suivre dans ce guide:

Étape 1: Retirer le verrou existant
Étape 2: Installer la boîte à poussière et la gâche
Étape 3: Installer le verrou et la gâche
Étape 4: Installer l'ensemble clavier
Étape 5: Installer la plaque de montage
Étape 6: Installer l'assemblage intérieur

5

GUIDE D'INSTALLATION

Préparez la porte pour l'installation.
Retirez la serrure existante et vérifiez la porte.
Si la porte a des trous comme ceux ci-dessous, ignorez l'étape 2 (page 7). Vous pouvez également utiliser un ruban à mesurer pour vérifier les longueurs.



6

Si nécessaire, percez les trous suivants sur la porte (les portes américaines standard sont généralement déjà compatibles).

Étape A: Déterminer la distance entre les montants

- Sélectionnez la distance (l'écartement) entre la distance entre le bord de la porte et le centre du trou sur la face de la porte.
- Le loquet reçoit(de l'adaptée à la taille à une distance de 60 mm (2-3/8 po) et de 70 mm (2-3/4 po).

Étape B: Utiliser le gabarit pour marquer la porte.

- Sélectionnez la hauteur et la distance arrière souhaitées sur la face de la porte. Utilisez le gabarit pour marquer le centre du cercle sur la face de la porte et le centre du bord de la porte.

Étape C: Percer les trous

- Utilisez vos marques comme guide pour percer un trou de 2-1/8 po (54 mm) à travers la face de la porte. Pour le loquet, percez un trou de 1 po (25.4 mm) à travers le bord de la face de la porte.

7

Déterminer si le loquet doit être ajusté.

- Déterminez si le loquet doit être ajusté à la distance de 2-3/4 po (70 mm).
- Mesurez la distance entre les montants à l'aide des instructions de la page précédente. Si elle est de 2-3/4 po (70 mm), vous devez ajuster ou allonger le loquet.
- Pour le régler, tournez le loquet jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Inversez le sens de rotation pour revenir à la distance de 2-3/8 po (60 mm).

8

Installer le verrou et la boîte à poussière

A. Installez le verrou à l'aide des vis fournies (marquées « 14 »). Assurez-vous que la porte centrale du loquet est centré avec le trou sur la face de la porte.

B. Facultatif: Installez la boîte à poussière et la gâche à l'aide des vis fournies (marquées « 14 »).



9

Installer l'ensemble clavier.
Installez l'ensemble clavier en insérant les deux broches dans les trous correspondants du loquet. Faites passer le câble de l'ensemble clavier (étiquetté ci-dessous) **sous** le loquet du verrou et à travers la porte.

10

BACK

Installer la plaque de montage

A. Séparez la plaque de montage de l'assemblage intérieur. Faites passer le câble par le trou de la plaque de montage comme indiqué. Puis installez la plaque de montage sur le côté de la porte faisant face à l'intérieur.

B. À l'aide des vis fournies (marquées « 14 » et « 16 »), serrez la plaque de montage et assurez-vous que la plaque de montage et l'ensemble clavier sont correctement alignés.

Conseil: Demandez à un ami de maintenir l'ensemble clavier contre la porte afin qu'il ne bouge pas pendant cette étape. Vous pouvez également utiliser une lampe de poche pour vous assurer que les vis (marquées « 16 ») sont alignées avec les trous correspondants sur l'ensemble clavier.

C. Si la plaque ou l'ensemble est de travers, desserrez les vis, ajustez la position si nécessaire, puis resserrez les vis.



11

Installer l'assemblage intérieur

A. Retirez le couvercle de la batterie de l'assemblage intérieur. Vous devez voir un autocollant au bas du couvercle de la batterie. Placez le pouce à cet endroit pour le faire sortir. Vous pouvez retirer l'autocollant lorsque vous avez terminé.

B. Connectez le fil du câble à l'arrière de l'assemblage intérieur. Le côté marqué d'un repère doit être orienté vers le haut. Vous pouvez également vérifier si les fils rouge/orange sont sur le bon côté.

IMPORTANT!
Assurez-vous que le connecteur est correctement branché.

12

C. Enroulez la partie excédentaire du câble sur le cordier. Assurez-vous que le câble est entièrement à l'intérieur, puis insérez l'ensemble intérieur en alignant le cordier dans le trou central comme indiqué.

13

D. Faites tourner le loquet pour vous assurer que celui-ci se rétracte normalement.

14

E. À l'aide des vis fournies (marquées « 15 »), installez l'ensemble intérieur sur la plaque de montage.



15

VÉRIFIER L'INSTALLATION

1. Insérez les piles fournies. Ne mettez pas encore le couvercle. Nous le ferons une fois l'installation terminée dans l'application!
2. Vérifiez si l'ensemble intérieur est bien fixé et aligné correctement.
3. Vérifiez que l'ensemble du clavier est bien fixé et aligné.

16

GUIDE DES VOYANTS D'ÉTAT

Lumière blanche clignotante
La serrure est prête à être connectée

Lumière rouge fixe
La serrure n'a pas réussi à se verrouiller ou à se déverrouiller

Lumière blanche fixe
La serrure s'est verrouillée ou déverrouillée avec succès

Voyant rouge fixe de batterie faible (marqué « 3 » dans la boîte)
La batterie de la serrure est faible.

DÉPANNAGE

1. Comment réinitialiser le dispositif?
Pour réinitialiser le Wyze Lock Bolt, retirez une des piles, puis remettez-la en place.

2. Pourquoi n'a-t-il pas émis de bip après avoir appuyé et maintenu le bouton de jumelage?
Vérifiez si le câble est correctement connecté à l'ensemble intérieur. Vérifiez que les piles sont chargées et qu'elles sont installées correctement. Si cette opération ne fonctionne pas, contactez l'assistance pour un remplacement.

3. Pourquoi le clavier n'a-t-il pas numérisé mon empreinte digitale?
Assurez-vous que la surface du scanner d'empreintes digitales et le bout du doigt sont exempts de débris, d'eau, d'huile excessive ou d'autres substances. Une peau rugueuse ou sèche peut également réduire la lisibilité.

17

ATTENTION

– N'essayez pas de retirer, de réparer, de modifier ou d'effectuer l'entretien d'une partie quelconque du Wyze Lock Bolt, sauf pour changer les piles.
– N'utilisez que des piles neuves et ne mélangez pas différents types de piles.
– N'installez pas et ne faites pas fonctionner Wyze Lock Bolt dans un endroit où la température est supérieure à 50°C (122 °F) et ne stockez pas Wyze Lock Bolt dans un endroit où la température est supérieure à 70°C (158 °F).
– N'installez pas et n'utilisez pas le Wyze Lock Bolt à des altitudes supérieures à 5 000 m.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS ISEDC DÉCLARATION:

ISEDC établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Installez cet appareil de sorte que le radiateur et utilisez-vous une distance minimale de 20 cm entre le radiateur & votre corps.

18

AVERTISSEMENT RSS DE L'ISEDC:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISEDC applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SPECIFICATIONS

Nom du produit: Wyze Lock Bolt
Modèle: WLCKB1
Tension nominale: 6V
Résistance aux intempéries: IP54 (or 64 TBD)
Bluetooth: BLE 5.0
FCC ID: 2AUJWLCKB1
IC ID: 25466-WLCKB1

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur le site https://wyze.com/return-warranty-policy ou en demander une copie en contactant Wyze au +1 (206) 339-9666.

19

EN LA CAJA

Conjunto del teclado | Conjunto interior

2



12

C. Enrolle la parte sobrante del cable sobre el tubo final. Asegúrese de que el cable esté completamente dentro, y luego inserte el conjunto interior alineando el tubo final a través del orificio central como se muestra.

13

D. Gire el pestillo para asegurarse de que el pestillo se retrae de forma normal.

14

E. Con los tornillos suministrados (etiquetados como "15"), instale el conjunto interior en la placa de montaje.

15

COMPRUEBE LA INSTALACIÓN

1. Inserte las pilas suministradas. No ponga todavía la tapa. Lo haremos una vez que la instalación esté hecha en la aplicación.
2. Compruebe si el conjunto interior está bien fijado y alineado.
3. Compruebe si el conjunto del teclado está asegurado y alineado correctamente.

16

GUÍA DE LUCES DE ESTADO

Luz blanca intermitente
La cerradura está lista para conectarse

Luz roja fija
La cerradura no pudo bloquearse o desbloquearse

Luz blanca fija
La cerradura se ha bloqueado o desbloqueado con éxito

Luz roja fija de batería baja (etiquetada como "3" en "Contenido de la caja")
La cerradura tiene la batería baja

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. ¿Cómo reinicio el dispositivo?
Para reiniciar Wyze Lock Bolt, retire una de las pilas y vuelva a colocarla.

2. ¿Por qué no ha emitido un pitido después de mantener pulsado el botón de emparejamiento?
Compruebe si el cable está bien conectado al conjunto interior. Asegúrese de que las pilas tienen carga y están instaladas correctamente. Si no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para que lo sustituyan.

3. ¿Por qué el teclado no ha escaneado mi huella dactilar?
Asegúrese de que tanto la superficie del escáner de huellas dactilares como la yema del dedo están libres de residuos, agua, aceite excesivo u otras sustancias. La piel áspera o seca también puede reducir la legibilidad.

17

BIENVENIDO A WYZE

Gracias por adquirir un Wyze Lock Bolt.
Si este es su primer producto de Wyze, ¡bienvenido a la familia de Wyze!

Esta guía le ayudará en la configuración. En la aplicación, también puede seguir estos pasos y ver el videotutorial.

Para facilitar la instalación, le recomendamos que cuente con alguien que le pueda ayudar.

CONFIGURACIÓN

Descargue la aplicación Wyze e inicie sesión o cree una cuenta.

Descargar en la App Store | OBTÉNGALO EN Google Play

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

En la aplicación Wyze, pulse en el signo "+" y luego **Add Device > Home > Wyze Lock Bolt**. Siga las instrucciones de instalación y configuración de la aplicación para completar la configuración de Wyze Lock Bolt.

4

RESUMEN

A continuación le mostramos los pasos de instalación que seguirá en esta guía:

Paso 1: Retirar la cerradura actual
Paso 2: Instalar la caja antipolvo y la placa de cierre
Paso 3: Instalar el cerrojo y la placa de cierre
Paso 4: Instalar el conjunto del teclado
Paso 5: Instalar la placa de montaje
Paso 6: Instalar el conjunto interior

5

GUÍA DE INSTALACIÓN

Prepare la puerta para la instalación.
Retire la cerradura actual y compruebe su puerta. Si su puerta tiene agujeros como los que aparecen a continuación, omita el paso 2 (página 7). También puede utilizar una cinta métrica para comprobar las longitudes.

6

Si es necesario, taladre los siguientes agujeros en su puerta [los puertas normales en los Estados Unidos normalmente ya son compatibles].

Paso A: Determinar la distancia de entrada

- La distancia de entrada es la distancia desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero en la parte frontal de la misma.
- El cerrojo ajustable se adapta a las distancias de entrada de 2-3/8 pulgadas (60 mm) y 2-3/4 pulgadas (70 mm).

Paso B: Utilice la plantilla para marcar la puerta

- Seleccione la altura y la distancia de entrada deseada en la parte frontal de la puerta. Utilice la plantilla para marcar el centro del círculo en la cara de la puerta y el centro del borde de la puerta.

Paso C: Taladre los agujeros



- Utilice sus marcas como guía para taladrar un agujero de 2-1/8 pulgadas (54 mm) a través de la cara de la puerta. Para el pestillo, taladre un agujero de 1 pulgada (25,4 mm) a través del borde de la cara de la puerta.

7

Determine si se debe ajustar el pestillo

- Determine si el pestillo se debe ajustar a la distancia de entrada de 2-3/4 pulgadas (70 mm).
- Mida esta distancia siguiendo las instrucciones de la página anterior. Si es de 2-3/4 pulgadas (70 mm), tendrá que ajustar/extender el pestillo.
- Para ajustar, gire el pestillo hasta que se detenga.
- Invierta la dirección para volver al ajuste de 2-3/8 pulgadas (60 mm).

8

Instale el cerrojo y la caja antipolvo

A. Instale el cerrojo con los tornillos suministrados (etiquetados como "14"). Asegúrese de que el eje del pestillo esté centrado con el agujero de la parte frontal de la puerta.

B. Opcional: Instale la caja antipolvo y la placa de cierre utilizando los tornillos suministrados (etiquetados como "14").

9

Instale el conjunto del teclado

Instale el conjunto del teclado introduciendo los dos puntas a través de los agujeros correspondientes del cerrojo. Pase el cable del conjunto del teclado (etiquetado a continuación) por **debajo** del pestillo del cerrojo y a través de la puerta.



10

Instalación de la placa de montaje

A. Separe la placa de montaje del conjunto interior. Pase el cable a través del orificio de la placa de montaje como se muestra. A continuación, instale la placa de montaje en el lado de la puerta que mira hacia el interior.

B. Con los tornillos suministrados (etiquetados como "14" y "16"), apriete la placa de montaje y asegúrese de que la placa de montaje y el conjunto del teclado están bien alineados.

Consejo: Pida a un amigo que sostenga el conjunto del teclado contra la puerta para que no se muevа durante este paso. También puede utilizar una lámpara para asegurarse de que los tornillos (etiquetados como "16") están alineados con los agujeros correspondientes en el conjunto del teclado.

C. Si la placa o el conjunto están ladeados, afloje los tornillos, ajuste su posición según sea necesario y vuelva a apretar los tornillos.

11

Instale el conjunto interior

A. Retire la tapa de las pilas del conjunto interior. Deberia ver una calcomanía en la parte inferior de la tapa de las pilas. Coloque el pulgar allí para sacarla. Puede retirar la calcomanía cuando haya terminado.

B. Conecte el cable en la parte trasera del conjunto interior. El lado que tiene una marca está orientado hacia arriba. También puede comprobar si los cables rojo/naranja están a la derecha.

¡IMPORTANTE!
Asegúrese de que el conector está bien conectado.

12

NEED HELP?

BESOIN D'AIDE?
¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team:
https://wyze.com/support
Contactez notre service d'assistance:
Comuníquese con nuestro equipo de soporte técnico:

Join the Community:
https://wyze.com/community
Rejoignez la communauté:
Únase a la comunidad:

Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR

Wyze and Wyze Lock Bolt are trademarks of Wyze Labs, Inc.
Wyze et Wyze Lock Bolt sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc.
Wyze y Wyze Lock Bolt son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

Wyze Labs, Inc. | www.wyze.com
Built in partnership with Lockin
Fabriqué en partenariat avec Lockin
Fabricado en colaboración con Lockin

ESPECIFICACIONES

Nombre de producto: Wyze Lock Bolt
Modelo: WLCKB1
Tensión de funcionamiento: 6V
Resistente al agua: IP45
Bluetooth: BLE 5.0
FCC ID: 2AUJWLCKB1
IC ID: 25466-WLCKB1

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en https://wyze.com/return-warranty-policy o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el +1 (206) 339-9666.

19

PRECAUCIÓN

– No intente desmontar, reparar, modificar o realizar el mantenimiento de ninguna parte del Wyze Lock Bolt, excepto para cambiar las pilas.
– Utilice solo pilas nuevas y no mezcle diferentes tipos de pilas.
– No instale ni utilice el Wyze Lock Bolt donde la temperatura sea superior a 50 °C (122 °F) ni almacene el [Wyze Lock Bolt] donde la temperatura sea superior a 70 °C (158 °F).
– No instale ni utilice el Wyze Lock Bolt en altitudes superiores a los 5000 m.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidas para un entorno no controlado. Este transmisor no debe estar ubicado ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

18